

## Konfiguracja nazwy centrali: Ustawienia główne/pozostałe

The screenshot shows the 'Globalne ustawienia/Pozostałe' configuration page in Slican ConfigMAN. The 'PBXCent' field, representing the central name, is highlighted with a red box and contains the value 'CCT-1668 [00000]'. Other visible settings include 'AccRet' (14), 'MblFwd' (checked), 'TAPIPas', 'RemA' (Włączony), 'PgnAnn' (Dwutonowy gong), 'UUS1', and 'SMSPre' (6).

## Konfiguracja abonentów: Abonenci/Ustawienia główne:

The screenshot shows the 'Abonenci/Ustawienia główne' configuration page. A table lists subscribers with columns for Ext No., Cmt, Typ, Trl, Pnt, TrlNt, and Ln. A dialog box titled 'Wybór typu abonenta' is open, showing options: Abonent (selected), a/b, ISDN (MSN główny), CTS, and CTS:IP. The 'Ext No.' field is highlighted with a red box and contains '1041'. The 'Cmt' field contains 'Abonent 1041'.

Ext No.	Cmt	Typ	Trl	Pnt	TrlNt	Ln
1023	Abonent 1023	Abonent	1-2-3	S/T		-
1024	Abonent 1024	Abonent	1-2-4	S/T		-
1025	Abonent 1025	Abonent	1-2-5	CTS		-
1026	Abonent 1026	Abonent	1-2-6			-
1041	Abonent 1041	Abonent	1-4-1			-
1042	Abonent 1042	Abonent	1-4-2			-
1043	Abonent 1043	Abonent	1-4-3			-
1044	Abonent 1044	Abonent	1-4-4			-

1. dodajemy nowego abonenta
2. Wybieramy typ abonenta (analogowy a/b , ISDN)
3. Nadajemy numer abonenta i wstawiamy odpowiedni komentarz

**Należy pamiętać aby usunąć wszystkich abonentów ustawionych domyślnie w programie!**

# Poczta głosowa - ustawienia:

Pocztę głosową ustawiamy się w kilku etapach (miejscach):

Numer poczty ustawiamy w pozycji: **Ustawienia globalne / poczta głosowa:**

The screenshot shows the 'Globalne ustawienia/Poczta głosowa' (Global settings/Voice mail) configuration page. The left sidebar has 'Globalne ustawienia/Poczta głosowa' highlighted. The main area contains the following settings:

- Ext No. - Numer katalogowy:** 1000
- Msg T1 - Maksymalna długość pojedynczej wiadomości głosowej:** 30 sekund
- EnPIN - Logowanie do poczty głosowej za pomocą PINu**

A red arrow points to the 'Ext No.' field, and another red arrow points to the 'EnPIN' checkbox.

# Wielkość skrzynki ustawiamy w: **Abonenci/poczta głosowa:**

The screenshot shows the 'Abonenci/Poczta głosowa' (Subscribers/Voice mail) configuration page. The left sidebar has 'Abonenci/Poczta głosowa' highlighted. The main area displays a table of subscribers and their mailbox settings.

Ext No.	Cmt	Typ	MaxCap	MsgQt	ClrOld	FSK
1023	Abonent 1023	Abonent	0:00:00	0		
1024	Abonent 1024	Abonent	0:00:00	0		
1025	Abonent 1025	Abonent	0:01:00	0		
1026	Abonent 1026	Abonent	0:00:00	0		
1041	Abonent 1041	Abonent	0:00:00	0		✓
1042	Abonent 1042	Abonent	0:00:00	0		✓
1043	Abonent 1043	Abonent	0:00:00	0		✓
1044	Abonent 1044	Abonent	0:00:00	0		✓

The row for Ext No. 1025 is highlighted in red. Below the table, the configuration for Ext No. 1025 is shown:

- Ext No. - Numer katalogowy:** 1025
- MaxCap - Pojemność poczty głosowej:** 0:01:00 [min:sek]
- MsgQt - Ilość wiadomości głosowych:** 0
- ClrOld - Automatyczne usuwanie najstarszych wiadomości głosowych**
- FSK - Prezentuj informację o nowej poczcie głosowej na telefonie analogowym**

A red arrow points to the 'MaxCap' field.

## Pin dla abonenta ustawiamy w opcji: **Abonenci/usługi**

Abonenci/Usługi 8 / 250

ExtNo.	Cmt	Typ/Prt	Acc	HAcc	Lck	PIN	AtrC	AtrTi
1023	Abonent 1023	Abonent	<Brak>	0:00	-	<Brak>	-	<Brak>
1024	Abonent 1024	Abonent	<Brak>	0:00	-	<Brak>	-	<Brak>
1025	Abonent 1025	Abonent	<Brak>	0:00	-	1234	-	<Brak>
1026	Abonent 1026	Abonent	<Brak>	0:00	-	<Brak>	-	<Brak>
1041	Abonent 1041	Abonent	<Brak>	0:00	-	<Brak>	-	<Brak>
1042	Abonent 1042	Abonent	<Brak>	0:00	-	<Brak>	-	<Brak>
1043	Abonent 1043	Abonent	<Brak>	0:00	-	<Brak>	-	<Brak>
1044	Abonent 1044	Abonent	<Brak>	0:00	-	<Brak>	-	<Brak>

ExtNo. - Numer katalogowy: 1025  
 Cmt - Komentarz: Abonent 1025  
 Acc - Przywołanie konta stałego  
 HAcc - Godzina deaktywacji konta: 0  
 PIN - Klucz abonenta: 1234  
 AtrC - Budzik  
 AtrTi - Godzina budzenia: 00:00  
 Lck - Blokada telefonu

## Przekierowanie na pocztę głosową ustawiamy w: **Abonenci/przekierowania**:

Abonenci/Przekierowania 8 / 250

ExtNo.	Cmt	Typ	DND	DNDMsg	IT	Fwd	FwdNo.	FwdStu	FwdTyp	FwdTi
1023	Abonent 1023	Abonent	-	Standardowa	<Brak>	-	-	Bezwarunkowo	Wszystkie	Natychmiast
1024	Abonent 1024	Abonent	-	Standardowa	<Brak>	-	-	Bezwarunkowo	Wszystkie	Natychmiast
1025	Abonent 1025	Abonent	-	Standardowa	<Brak>	✓	1000	Gdy nie odpowiada	Wszystkie	4 dzw
1026	Abonent 1026	Abonent	-	Standardowa	<Brak>	-	-	Bezwarunkowo	Wszystkie	Natychmiast
1041	Abonent 1041	Abonent	-	Standardowa	<Brak>	-	-	Bezwarunkowo	Wszystkie	Natychmiast
1042	Abonent 1042	Abonent	-	Standardowa	<Brak>	-	-	Bezwarunkowo	Wszystkie	Natychmiast
1043	Abonent 1043	Abonent	-	Standardowa	<Brak>	-	-	Bezwarunkowo	Wszystkie	Natychmiast
1044	Abonent 1044	Abonent	-	Standardowa	<Brak>	-	-	Bezwarunkowo	Wszystkie	Natychmiast

ExtNo. - Numer katalogowy: 1025  
 Cmt - Komentarz: Abonent 1025  
 FwdNo. - Przekierowanie na numer wewnętrzny lub zewnętrzny: 1000  
 Fwd - Włącznik przekierowania: ✓  
 FwdStu - Status przekierowania: Gdy nie odpowiada  
 FwdTyp - Rodzaj przekierowania: Wszystkie  
 FwdTi - Czas do przekierowania: 4 [dzwońców]

Wybieramy abonenta, dla którego konfigurujemy pocztę głosową i następnie ustawiamy dla niego przekierowanie na pocztę głosową wpisując w polu **FwdNo** numer poczty głosowej. Następnie ustawiamy rodzaj przekierowania (pole **FwdStu**) oraz ustawiamy czas po ilu dzwońkach ma nastąpić przekierowanie na pocztę głosową (pole **FwdTi**).



## Konfiguracja przekierowania na inny numer:

Przekierowania na inny numer dokonujemy w opcji: **Abonenci/przekierowania** (podobnie jak dla poczty głosowej ale tylko w tym miejscu). Jeżeli chcemy przekierować rozmowę natychmiast na inny numer gdy tylko abonent jest zajęty musimy ustawić pola jak na ekranie:

Abonenci/Przekierowania 8 / 250

ExtNo	Cnt	Typ/Prt	DND	DNDMsg	IT	Fwd	FwdNo	FwdStu	FwdTyp	FwdTi
1023	Abonent 1023	Abonent	-	Standardowa	<Brak>	-	-	Bezwarunkowo	Wszystkie	Natychmiast
1024	Abonent 1024	Abonent	-	Standardowa	<Brak>	-	-	Bezwarunkowo	Wszystkie	Natychmiast
1025	Abonent 1025	Abonent	-	Standardowa	<Brak>	-	1000	Gdy nie odpowiada	Wszystkie	4 dni
1026	Abonent 1026	Abonent	-	Standardowa	<Brak>	✓	1041	Gdy zajęty	Wszystkie	Natychmiast
1041	Abonent 1041	Abonent	-	Standardowa	<Brak>	-	-	Bezwarunkowo	Wszystkie	Natychmiast
1042	Abonent 1042	Abonent	-	Standardowa	<Brak>	-	-	Bezwarunkowo	Wszystkie	Natychmiast
1043	Abonent 1043	Abonent	-	Standardowa	<Brak>	-	-	Bezwarunkowo	Wszystkie	Natychmiast
1044	Abonent 1044	Abonent	-	Standardowa	<Brak>	-	-	Bezwarunkowo	Wszystkie	Natychmiast

ExtNo - Numer katalogowy  
1026

Cnt - Komentarz  
Abonent 1026

DND - Nie przekazywać

DNDMsg - Wiadomość na DND  
Standardowa

IT - Jestem tam

FwdNo - Przekierowanie na numer wewnętrzny lub zewnętrzny  
1041

Fwd - Włącznik przekierowania

FwdStu - Status przekierowania  
Gdy zajęty

FwdTyp - Rodzaj przekierowania  
Wszystkie

FwdTi - Czas do przekierowania  
[dzwonków]

Ograniczenie wybieranych numerów do numerów alarmowych i prefixu 45:

Dokonyjemy tego w kilku krokach:

1. Ustawiamy translację (jedną pozostałe wyłączamy - OFF): Translacje/ ustawienia główne:

Ustawiamy numer linii miejskiej (osiem cyfr bez zera), komentarz np „linia1”, oraz status na ON (pozostałe translacje na OFF)

Translacje/Ustawienia główne 4 / 6

Trl	Prt	Cnt	OwnNo.	Stu	AirEn	TrlNt
1-2-1	S/T	BRA 1-2-1		OFF	-	
1-2-2	S/T	BRA 1-2-2		OFF	-	
1-7-1	Tr	Tr 1-7-1	590111222	ON	-	
1-7-2	Tr	Tr 1-7-2		OFF	-	

Cnt - Komentarz  
Tr 1-7-1

Trl - Zacisk  
1-7-1

TrlNt - Notacja serwisowa zacisku

OwnNo. - Numer własny translacji  
590111222

Stu - Status  
ON - włączona

AirEn - Aktywne alarmy serwisowe

## 2. Ustawiamy sposób wyjścia na miasto: Ruch wychodzący/krótkie numery:

SILCAN ConfigMAN - Default (CCT 000000.64)  
Plik Centrala Raporty Narzędzia Pomoc

ConfigMAN.admin

**Ruch wychodzący/Krótkie numery** 1 / 50

Cnt	ExtNo.	ACIs	OutMh	DINo.	PrvC	SpAcid	HidExt
Miasto1	0	B,C,D,E,F,G,H	Tr. Tr. 1-7-1				

**Wybór translacji, wiązki, listy**

- Wybór wiązki
- Wybór listy
- Wybór translacji
- LCR
- Brak wyboru

**Cnt - Komentarz**  
Miasto1

**ExtNo. - Numer wyjścia na miasto**  
0

**ACIs - Klasa dostępu**  
B,C,D,E,F,G,H

**OutMh - Sposób wyjścia**  
Tr. Tr. 1-7-1

**DINo. - Numer miejski wybrany p. tabelę**

**Stu**  
BRA 1-2-1 OFF  
BRA 1-2-2 OFF  
Tr. 1-7-1 ON  
Tr. 1-7-2 OFF

OK Anuluj

USB: OFFLINE Administrator Lokalizacja: C:\Users\Public\Documents\Silcan\pabx\data\Default Typ centrality: CCT-1668

## 3. Ustawiamy klasę dostępu: Opisy/Klasy dostępu abonentów :

SILCAN ConfigMAN - Default (CCT 000000.64)  
Plik Centrala Raporty Narzędzia Pomoc

ConfigMAN.admin

**Opisy/Klasy dostępu abonentów** 8 / 8

ID	Cnt
A.	Niska
B.	Średnia
C.	Wysoka
D.	Klasa dostępu D
E.	Pol. prywatne
F.	Ograniczona
G.	Pol. prywatne
H.	Pol. pilne

**ID**  
F.

**Cnt - Komentarz**  
Ograniczona

USB: OFFLINE Administrator Lokalizacja: C:\Users\Public\Documents\Silcan\pabx\data\Default Typ centrality: CCT-1668

SLICAN ConfigMAN - Default (CCT 000000.64)

Plik Centrala Raporty Narzędzia Pomoc

ConfigMAN.admin

**Ruch wychodzący/LCR/Ustawienia** 4 / 150

Cnt	No.	ACIs	OutMh	DgtNo.	Wday	StrH	ACIs	FreMin	OutMh	PrdPfx	DINo.	EbdRec
nr 112	Polaczenie wychodzące	112		3	Zawsze	00:00			Tr. Tr 1-7-1	<Brak>	112	
nr 998	Polaczenie wychodzące	998		3	Zawsze	00:00			Tr. Tr 1-7-1	<Brak>	998	
nr 9989	Polaczenie wychodzące	999		3	Zawsze	00:00			Tr. Tr 1-7-1	<Brak>	999	

**Wybór translacji, wiązki, listy**

Wybór wiązki  
 Wybór listy  
 Wybór translacji  
 LCR  
 Brak wyboru

Cnt: BRA 1-2-1 OFF  
 BRA 1-2-2 OFF  
 Tr 1-7-1 ON  
 Tr 1-7-2 OFF

**Jeżeli**  
 No. - Numer nieograniczonego przez abonenta: 997  
 DgtNo. - Liczba cyfr, po których wybrany zostanie numer miejski: 3  
 WDay - Dzień tygodnia: Zawsze  
 StrH - Godzina rozpoczęcia: 00:00  
 FreMin - Dostępne bezpłatne minuty

**ACIs - Klasy dostępu abonenta**  
 A. Niska  
 B. Średnia  
 C. Wysoka  
 D. Klasa dostępu D  
 E. Nieograniczona  
 H. Pol. pine

**To**  
 DINo. - Numer wybrany przez abonenta: 997  
 OutMh - Sposób wyjścia: Tr. Tr 1-7-1  
 PrdPfx - Prefixa operatora: <Brak>  
 EbdRec - Wbudowane numery: Wylaczone

4.

SLICAN ConfigMAN - Default (CCT 000000.64)

Plik Centrala Raporty Narzędzia Pomoc

ConfigMAN.admin

**Abonenci/Ruch wychodzący** 8 / 250

ExtNo.	Cnt	Typ	Prnt	CLIP	CLIR	CLIRt	VIP	PrvCls	DayPrq	NgtPrq	Pr
1023	Abonent 1023	Abonent	Własny Ab.	-	-	-	-	G. Pol. prywatne	C. Kraj	C. Kraj	D
1024	Abonent 1024	Abonent	Własny Ab.	-	-	-	-	G. Pol. prywatne	C. Kraj	C. Kraj	D
1025	Abonent 1025	Abonent	Własny Ab.	-	-	-	-	G. Pol. prywatne	C. Kraj	C. Kraj	D
1026	Abonent 1026	Abonent	Własny Ab.	-	-	-	-	G. Pol. prywatne	C. Kraj	C. Kraj	D
1041	Abonent 1041	Abonent	Własny Ab.	-	-	-	-	G. Pol. prywatne	C. Kraj	C. Kraj	D
1042	Abonent 1042	Abonent	Własny Ab.	-	-	-	-	G. Pol. prywatne	C. Kraj	C. Kraj	D
1043	Abonent 1043	Abonent	Własny Ab.	-	-	-	-	G. Pol. prywatne	C. Kraj	C. Kraj	D

**Wybór klasy dostępu**  
 Wybrana klasa dostępu  
 Dostęp nieograniczony

**Wybór uprawnień**  
 Wybrane uprawnienia  
 Wyjście zabronione  
 Wyjście nieograniczone

**DayCls** - Dnienna klasa dostępu dla ruchu wychodzącego: F. Ograniczona  
**NgtCls** - Nocna klasa dostępu dla ruchu wychodzącego: F. Ograniczona  
**PrvCls** - Prywatna klasa dostępu dla ruchu wychodzącego: F. Ograniczona

**DayPrq** - Dnienne uprawnienia do prefiksów: E. Specjalne  
**NgtPrq** - Nocne uprawnienia do prefiksów: E. Specjalne  
**PrvPrq** - Prywatne uprawnienia do prefiksów: E. Specjalne

**PHL** - Preferowana gorąca linia: <Brak>  
**CLIR** - Blokada prezentacji numeru  
**CLIRt** - Zezwolenie na chwilową blokadę prezentacji numeru  
**VIP** - Podwyższony priorytet połączeń  
**PhLck** - Automatyka blokady telefonu: OFF - wylaczone  
**DNDLck** - Synchronizacja DND z blokadą telefoniczną

5.